

USB-Fräser

Bedienungsanleitung

1. Spezifikationen:

Model: Emmi®-Nail USB-Fräser

Leergewicht: 160g

Größe: 13 cm x 2,5 cm x 2,5 cm

Umdrehungen: 5000-20000 pro Minute

Leistung: 5W

Eingangsleistung: DC 5V 1A

Stromversorgung: 100V-240V, 50/60Hz

1. Bits (6 Stk.)
2. Netzadapter
3. Fräserhalter
4. Handstück
5. Geschwindigkeitskontrollregler
6. USB-Anschluss



2. Anwendung/Gebrauch:

1. Stecken Sie den USB-Stecker des Handstücks in den Netzadapter.
2. Um einen Bit zu montieren, vergewissern Sie sich, dass der Griff in der offenen Position ist. Führen Sie den Bit ganz in die Öffnung des Handstückes ein und drehen Sie den Griff in die geschlossene Position, bis Sie ein Klicken hören.
3. Stecken Sie den Netzadapter in die richtige Steckdose.
4. Bedienung am Geschwindigkeitsregler: Drehen Sie den Knopf auf "R", die Maschine arbeitet im Uhrzeigersinn, drehen Sie den Knopf auf "F", die Maschine arbeitet im Gegenuhrzeigersinn.
5. Drehen Sie das Rad an der Seite des Geschwindigkeitskontrollreglers nach rechts, die Maschine arbeitet mit hoher Geschwindigkeit. Drehen Sie nach links, die Maschine arbeitet langsam.
6. Drücken Sie den An/Aus-Knopf am Geschwindigkeitskontrollregler, um die Arbeit zu stoppen. Stecken Sie den Netzadapter aus der Steckdose, reinigen Sie das Gerät und packen Sie es wieder in die Box.

3. Vorsichtsmaßnahmen:

- Verwenden Sie die richtige Netzspannung.
- Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, wenn es richtig zusammengebaut ist.
- Wenn Sie während des Betriebs ein ungewöhnliches Geräusch oder eine Bewegung des Geräts feststellen, sofort anhalten.
- Wenn das elektrische Kabel beschädigt ist, muss es von einem Techniker ausgetauscht werden.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nur für den professionellen Gebrauch.

4. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt darf nur für die in den Katalogen und den technischen Beschreibungen vorgesehenen Einsatzfälle, d. h. zum Fräsen von Nägeln, und nur in Verbindung mit von EMAG AG empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeräten und -komponenten verwendet werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch übernimmt EMAG AG keine Haftung für eventuell auftretende Schäden und keine Garantie für einwandfreies und funktionsgemäßes Arbeiten der Komponenten. Zum bestimmungsgemäßem Gebrauch gehört auch das Beachten aller Hinweise in der Betriebsanleitung. Darauf weist das Symbol  auf dem Typenschild hin.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus. Die wiederkehrenden Prüfungen gemäß BGV A3 sind zu beachten. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker jederzeit frei zugänglich ist.

5. Bestimmungswidriger Gebrauch

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch des Produkts können sowohl Gefahren für Leib und Leben als auch Sachbeschädigungen auftreten. Aus diesem Grunde ist ein bestimmungswidriger Gebrauch untersagt. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch übernimmt EMAG AG keine Haftung für eventuell auftretende Schäden und keine Garantie für einwandfreies und funktionsgemäßes Arbeiten der Komponenten.

Um einen bestimmungswidrigen Gebrauch des Nagelfräzers auszuschließen sind folgende Hinweise zu beachten:

- Der Nagelfräser darf nur mit der Netzspannung betrieben werden, die auf dem Typenschild aufgedruckt ist (in geerdeter Schutzkontaktsteckdose).
- Keine brennbaren o. aggressive Chemikalien (Säuren, etc.) zur Reinigung des Gerätes verwenden.
- Falls Transportschäden festgestellt werden, Nagelfräser nicht an das Netz anschließen.
- Gerät darf nur in Innenräumen betrieben werden.
- Gerät darf nicht nass werden und nicht in feuchter Umgebung betrieben werden.
- Eine ordnungsgemäße Funktion kann nur gewährleistet werden, wenn von EMAG AG gelieferte Fräser verwendet werden.

6. Garantie:

Für dieses Gerät gilt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Defekte, die während dieser Garantiezeit in Form von Material- und/oder Herstellungsfehlern auftreten werden kostenfrei behoben. Dies geschieht entweder durch Reparatur oder durch Ersatzlieferung. Soweit gesetzlich zulässig, sind andere Ersatzansprüche ausgeschlossen. Beim Eingreifen Dritter bzw. bei Demontage seitens Dritter ohne unsere vorherige Zustimmung, entfällt die Garantieleistung. Die Garantieleistung entfällt auch bei willkürlicher Beschädigung oder fehlerhafter Handhabung. Bei Erbringung einer Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht. Für nicht gerechtfertigte Reklamationen wie Installations- oder Bedienungsfehler behalten wir uns das Recht vor, die entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen. Für die Inanspruchnahme der Garantie ist es notwendig, den Kaufbeleg mit Kaufdatum aufzubewahren. Für eine schnelle Bearbeitung Ihrer Garantiefälle senden Sie diese bitte ausreichend frankiert direkt an die EMAG AG. Unfreie Sendungen können aus logistischen Gründen leider nicht angenommen werden. Hiermit weisen wir auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers hin sowie, dass diese durch die Garantie nicht eingeschränkt werden.

Danke für Ihr Entgegenkommen und Ihr Verständnis.

Verkaufsdatum

Stempel des Verkäufers

Änderungen vorbehalten

EMAG AG

Gerauer Str. 34 | D-64546 Mörfelden-Walldorf | Tel.: +49 (0)6105 - 40 67 00 | www.emag-germany.de

© Copyright EMAG AG. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung unterliegt dem Urheberrecht und sie darf weder ganz noch teilweise kopiert werden. Veränderungen, Kürzungen, Erweiterungen und Ergänzungen jede Veröffentlichung oder Übersetzung durch Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung durch die EMAG AG.