

## Emmi®-Quick'n Go UV/LED Bedienungsanleitung

Das Emmi®-Quick'n Go UV/LED Lichthärtungsgerät wurde speziell für die effiziente Gelaushärtung für Unterwegs, auf Reisen oder Zuhause entwickelt. So kannst Du blitzschnell UV-Lacke, Farbgele, UV- und LED- Gele aushärten.



**EMAG**  
Technology  
www.emag-germany.de

**CE** V1 LR

6. Nach Beendigung des Gebrauchs, drücke bitte den Ein-/Aus-Schalter, um Stromverluste zu vermeiden und die Lebensdauer der Batterie zu erhalten.

### TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Emmi®-Quick'n Go UV/LED
Länge (mm)	165
Breite (mm)	55
Höhe (mm)	45
Stromversorgung Gerät	DC 5V / 1A
Zeiteinstellung (Sek.)	30/60
Stromversorgung Netzteil	230 V~ 50/60 Hz
Schutzklasse	IP 20
Leistung (W)	max. 3 (SMD+LED Ultraviolett Power)


Technische Änderungen vorbehalten!

### LIEFERUMFANG

1. Lichthärtungsgerät
2. USB-Kabel
3. Bedienungsanleitung

### GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Start Taste
2. 30s-Kontrollleuchte
3. 60s-Kontrollleuchte
4. Kontrollleuchte für niedrigen Akkustand
5. Ladekontrollleuchte
6. USB-Buchse
7. Ein-/Aus-Schalter



### ANWENDUNG/BEDIENUNG

1. Standby-Modus: Schiebe den Batterieschalter auf die Vorderseite der Lampe. Standardeinstellung 30s. Anzeige leuchtet, das Gerät bleibt im Standby-Modus.
2. Arbeitsstatus: Wenn das Gerät im Standby-Modus ist, drücke die Taste (1) für 0,2s, wodurch das Gerät für 30s arbeitet.
3. Timer ändern: Drücke die Taste (1) für 2,0s, um die Zeitschaltung von 30s auf 60s zu verlängern.
4. Niedriger Akkustand: Wenn die Batteriekapazität unter 25 % fällt, leuchtet die Anzeige rot (4), was darauf hindeutet, dass die Batterie leer ist. Bitte schließen Sie den USB-Stecker zum Aufladen an.
5. Ladestatus: Bitte verwenden Sie ein passendes Ladegerät, Ladespannung / Stromstärke: 5V/1.0A, 5V2.0A.

Wenn der USB-Stecker angeschlossen und die Batterie voll geladen ist, erlischt die LED-Anzeige.

Die normale Ladezeit beträgt ca.: 3 Stunden.

Nach 3 monatiger Lagerzeit bitte das Gerät einmal komplett neu aufladen.

### GARANTIE

Für dieses Gerät gilt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Defekte, die während dieser Garantiezeit in Form von Material- und/oder Herstellungsfehlern auftreten, werden kostenfrei behoben. Dies geschieht entweder durch Reparatur oder durch Ersatzlieferung. Soweit gesetzlich zulässig, sind andere Ersatzansprüche ausgeschlossen. Beim Eingreifen Dritter bzw. bei Demontage seitens Dritter ohne unsere vorherige Zustimmung, entfällt die Garantieleistung. Die Garantieleistung entfällt auch bei willkürlicher Beschädigung oder fehlerhafter Handhabung. Bei Erbringung einer Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht. Für nicht gerechtfertigte Reklamationen wie Installations- oder Bedienungsfehler behalten wir uns das Recht vor, die entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen. Für die Inanspruchnahme der Garantie ist es notwendig, den Kaufbeleg mit Kaufdatum aufzubewahren. Für eine schnelle Bearbeitung Ihrer Garantiefälle senden Sie diese bitte ausreichend frankiert direkt an die EMAG AG. Unfreie Sendungen können aus logistischen Gründen leider nicht angenommen werden. Hiermit weisen wir auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers hin sowie, dass diese durch die Garantie nicht eingeschränkt werden. Danke für Dein entgegenkommen und Dein Verständnis.

EMAG AG

Gerauer Str. 34, D-64546 Mörfelden-Walldorf  
Tel.: +49 (0)6105 - 40 67 00  
www.emag-germany.de

Verkaufsdatum

Stempel des Verkäufers

Änderungen vorbehalten

© Copyright EMAG AG. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung unterliegt dem Urheberrecht und sie darf weder ganz noch teilweise kopiert werden. Veränderungen, Kürzungen, Erweiterungen und Ergänzungen jede Veröffentlichung oder Übersetzung durch Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung durch EMAG AG.

**EMAG**  
Technology  
www.emag-germany.de

**RoHS CE**  
(§6Abs.3, ElektroG)